室 名 札 KS-N39S

取扱説明書

この度は、キョーワナスタ室名札をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管して下さい。

⚠ ご注意　（この表示欄は「障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定される」内容です。）

・取扱いには十分注意して、製品の破損、変形のないようにしてください。
・取付けの際には部品の角や切り口で指を切らないようにしてください。
・製品を末永くお使いいただくためにも、定期的に清掃してください。
（清掃方法は下記のお手入れ方法をご覧ください。）
・不必要に名札プレートや本体を外さないでください。
・室名札の名札部分には厚みのあるプラスチックプレート等は入りません。

名札プレートの外し方

・名札プレートは両手でプレートの両端を持ち内側へ曲げながら引っ張ると外れます。
（下記写真参考）



お手入れ方法

常に美しく保つよう定期的にお手入れをしてください。

・やわらかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい場合は水拭きまたは中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
その場合は布をよくしぼってください。（名札紙が濡れないよう注意してください。）
・シンナー、ベンジン、、みがき粉、たわし、紙ヤスリ等で清掃しないでください。

※この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

株式会社キョーワナスタ

本　　社・東京支店　〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)　TEL.(03)3660-1815(代)
大阪支店 TEL.(06)6858-5671(代)　北関東支店 TEL.(048)553-1751(代)　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100(代)　トータルサイン事業部 TEL.(03)3660-1781(代)
札幌支店 TEL.(011)741-2250(代)　横浜支店 TEL.(045)474-0631(代)　広島支店 TEL.(082)249-4651(代)
仙台支店 TEL.(022)222-5155(代)　名古屋支店 TEL.(052)242-2272(代)　福岡支店 TEL.(092)472-1083(代)

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

ＰＬ室　TEL.(048)556-5164　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町1丁目17番地